

# H-CHEMOPREN univ.50 (120ml)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu 10

EAN 8585000340902

Univerzální kontaktní lepidlo. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami:: 3,00 ks

# H-CHEMOPREN univ.50 (120ml)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

## Popis

Na univerzální kontaktní lepení různých - savých i nenasavých - materiálů, jako např. dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnoho dalších. Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Univerzál zředěným Chemoprén Ředidlem v poměru 2:1. Nevhodný pro lepení extrudovaného polystyrenu, syntetické kůže, měkčeného PVC, PE a PP.

### Oblasti použití:

Dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton.

### Jak odstranit znečištění lepidlem?

Pokud jste zašpinili lepidlem okolí lepené plochy či jiné předměty, nezoufejte. Pomocí Pattex Chemoprén Ředidla snadno odstraníte veškeré čerstvé znečištění.

### Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném obalu na suchém místě. Chraňte před teplotami pod +10 °C a nad +50 °C.

### Příprava povrchu:

Lepený materiál musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Při lepení hladkých materiálů, jako je kov či plasty, dodatečným zdrsněním lepených ploch zvýšíte pevnost spoje.

### Zpracování:

Před použitím lepidlo řádně promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětcem nebo válečkem na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat cca 10 - 15 minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla stlačení, ne doba trvání tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách.